

SAHNE MİKTARI LİMİTİ AŞILDI

- ① Dosyaları ya da klasörleri, bir bilgisayara ya da başka bir aygıtı taşıyın.
(Dosyalarınızın yedeğini alın.)
- ② Ortam ayarlar menüsünün “DAHİLİ H. FORMATLA,” ya da “SD KARTI
FORMATLA,” içindeki “DOSYA+YÖNETİM NO,” seçin. (Dahili hafıza ya da
SD kart üzerindeki tüm veri silinecektir.)