



Bir SD Kartın Takılması (GZ-HM650/GZ-HM670)

Ticari olarak mevcut bir SD kart takıldığında, kayıtlar; dahili hafıza üzerindeki kalan kayıt süresi bittiğinde bile, durmaksızın hala kart üzerine yapılabilir.


- 1 LCD monitörü kapatın.



- 2 Kapağı açın.




- 3 Bir SD kart takın.



- Etiket dışa bakacak şekilde yerleştirin.

Kartın Çıkarılması

SD kartı içeriye doğru bir kez itip daha sonra düz dışarıya doğru çekin.



Uyarı

- Kartı yanlış yönde yerleştirmedığınızden emin olun. Bu, birim ve kartın zarar görmesine neden olabilir.
- Kartı takmadan ya da çıkartmadan önce bu birimin güç kaynağını kapatın.
- Bir kart takıyorken metal temas alanı üzerine dokunmayın.

NOT :

- “KESİNTİSİZ KAYIT,,; “AÇIK,, konumuna ayarlı iken, kayıtlar; dahili hafıza üzerinde kalan kayıt süresi bittiğinde bile, durmaksızın hala SD kartı üzerine yapılabilir.
- Karta kayıt yapmak için, ortam ayarlarını yerine getirmek gereklidir. Herhangi bir kart mevcut değilse, kayıt için ortam ayarlarını “DAHİLİ HAFIZA,,ya ayarlayın.
- Diğer aygıtlar üzerinde kullanılmış olan kartları kullanmak için, ortam ayarlarından “SD KARTI FORMATLA,, kullanarak kartı formatlamak (başlatmak) gereklidir.