


Ortak Menü

1 Video ya da hareketsiz görüntü modunu seçin.




2 Yeniden oynatma modunu seçmek için [RECALL] üzerine dokunun.



3 "MENU", üzerine dokunun.



4 "GİZLİ", üzerine dokunun.



Ayar	Ayrıntılar
SAAT AYARI	Bu birimi yurtdışında kullanıyorken geçerli zamanı sıfırlar ya da yerel zamana ayarlar.
TARİH GÖRÜNT. BİÇİMİ	Yıl, ay, gün sırası ve zaman görüntüleme biçiminini ayarlar (24S/12S).
LANGUAGE	Ekran üzerindeki dil değiştirilebilir.
MONİTÖR PARLAKLIĞI	LCD monitörün parlaklığını ayarlar.
VİDEO İÇİN KYT.ORT	Videoların kayıt/yeniden oynatma ortamını ayarlar.
RESİM İÇİN KYT.ORT	Hareketsiz görüntülerin kayıt/yeniden oynatma ortamını ayarlar.
YUVALARA VİDEO KAYDI	Videoların kayıt/yeniden oynatma SD kart yuvasını ayarlar.
YUVALARA SABİT KAYDI	Hareketsiz görüntülerin kayıt/yeniden oynatma SD kart yuvasını ayarlar.
İŞLEM SESİ	İşlem sesini açar ya da kapatır.
OTOM. KAPANMA	Bu ayarlı iken güç kaynağını kapatmayı unutma durumunu önler.
HIZLI BAŞLATMA	LCD monitör kapatıldıktan sonraki 5 dakika içinde güç tüketimini kayıt esnasında kullanılanın 1/3'ine düşürür.
DEMO MODU	Özet formunda bu birimin özel özelliklerini tanıtır.
DOKUNMALI EKRAN AYAR	Dokunmatik ekrandaki düğmelerin yanıt verme konumunu ayarlar.
TV'DE GÖSTER	Bir TV ekranı üzerindeki ikonları ve tarih/zaman görüntüler.
VİDEO ÇIKIŞI	Takılı TV'ye göre en boy oranını (16:9 ya da 4:3) ayarlar.

Menü Ayarları

KOMPONENT ÇIKIŞI	BİLEŞEN konektörünün video çıkış tanımı ayarlar.
HDMI ÇIKIŞI	HDMI mini konektörden gelen video çıkış tanımı ayarlar.
HDMI KONTROL	TV ve bu birim, HDMI mini konektör kullanarak takıldığında, bağlantılı işlemleri AÇIK/KAPALI konumuna ayarlar.
OTOMATİK SONLANDIRMA	Uyumlu aygıtlar üzerinde yeniden oynatılabilecek şekilde oluşturulan diskleri otomatik olarak sonlandırır.
FABRİKA AYARI	Ayarların tümünü varsayılan değerlerine geri döndürür.
GÜNCELLE	Bu birimin işlevlerini en güncel sürüme günceller.
PC YAZILIM GÜNCELLE	Bu birimin dahili PC yazılımını en güncel sürüme günceller.
DAHİLİ H. FORMATLA	Dahili hafıza üzerindeki tüm dosyaları siler.
SD KARTI FORMATLA	SD kart üzerindeki tüm dosyaları siler.
TÜM VERİLERİ SİL	Bu işlemi, bu birimin atımını yaparken ya da başka birini devrederken yerine getiriniz.