

**ŞU ANDA DAHA FAZLA HAREKETSİZ GÖRÜNTÜ
ALINAMIYOR**

Hareketsiz görüntüler çekmeden önce video kaydını durdurun. (Eğer SD kartı video kaydı esnasında çıkarılıp takılırsa, hareketsiz görüntüler kaydedilemez.)