

YUVALARA SABİT KAYDI (GZ-HM445/GZ-HM448)

Hareketsiz görüntülerin kayıt/yeniden oynatma SD kart yuvasını ayarlar.

Ayar	Ayrıntılar
YUVA A	Hareketsiz görüntüleri A yuvasındaki SD kartına kaydeder.
YUVA B	Hareketsiz görüntüleri B yuvasındaki SD kartına kaydeder.

Ögenin Görüntülenmesi

- 1 “MENU,” üzerine dokunun.



- 2 “⚙️,” üzerine dokunun.



- 3 “YUVALARA SABİT KAYDI,” üzerine dokunun.

