

HAFIZA KARTI HATASI!

Bu birimi yeniden kapatıp açın.

AC adaptörü ve pil takımını çıkarın, daha sonra SD kartı çıkarıp yeniden takın.

SD kartı bağlantı uçlarından kiri çıkarın.

Eğer, yukarıda belirtilenler sorunu çözmez ise, dosyalarınızın yedek kopyasını alıp “ORTAK,,” menüsü içinde “SD KARTI FORMATLA,,”yı yürütün.
(Verilerin tümü silinecektir.)