

DOKUNMALI EKRAN AYAR

Dokunmatik ekrandaki düğmelerin yanıt verme konumunu ayarlar.

1 "MENU," üzerine dokunun.



2 "⚙️," üzerine dokunun.



3 "DOKUNMALI EKRAN AYAR," üzerine dokunun.



- Dokunmatik ekran ayarlama ekranı belirir.

4 "+," üzerine dokunun. (toplamda 3 kez)



- Her dokunuşta konumu değiştiğinden "+," üzerine dokunmaya devam edin.

5 Ayarlanan konumları onaylamak için "+," üzerine yeniden dokunun. (toplamda 3 kez)



- Her dokunuşta konumu değiştiğinden "+," üzerine dokunmaya devam edin.
- "+," işaretli olandan farklı ayarlama ekranı üzerindeki alanlara dokunulursa, hatalar meydana gelecektir. Bu durumda, 4. adımdan itibaren yeniden deneyin.

6 "TAMAM," üzerine dokunun.

- Ayarlama biter ve menü ekranına geri döner.

UYARI : _____

- Dokunmatik ekran ayarlaması esnasında, "+," işaretli olandan farklı alanlara dokunmayın (4 - 5 adımları). Aksi takdirde, dokunmatik ekranın hatalı çalışmasına yol açarsınız.

NOT : _____

- Bir SD kart ve benzerinin bir köşesine hafifçe dokunarak ayarlayın.
- Keskin uçlu bir nesne ile bastırmayın ya da sert bastırmayın.