



シームレス撮影で記録された動画を結合する

動画撮影メニューの「シームレス撮影」を設定して撮影した別々のメディアに分かれて記録された動画を1つの動画に結合できます。

1 動画を選ぶ




2 再生ボタンをタッチして、再生モードにする



3 「MENU」をタッチする



4 「シームレス撮影管理」をタッチする




5 「シーン結合」をタッチする




- シームレス撮影された動画があるかどうかを検索します。シームレス撮影された動画がないときは、動画の結合はできません。


6 「はい」をタッチする



7 保存したいメディアをタッチする



8 「はい」をタッチする



- 動画の結合が開始されます。
- 動画の結合が終わったら、「OK」をタッチしてください。

メモ：

- 内蔵メモリーまたはSDカードに十分な空き容量がないと、シームレス結合ができません。シームレス結合をする前に空き容量を確認してください。

もう一度シームレス撮影ができるようにするには

一度シームレス撮影をした後に、ふたたびシームレス撮影をするには、シームレス撮影した動画を結合するか、シームレス撮影の結合情報を削除する必要があります。シームレス撮影の結合情報を削除するには、手順5で「シーン結合情報削除」を選んでください。