
色合いが違って見える

撮影メニューの "ホワイトバランス" を "マニュアル" に設定してください。光源に合わせて "はれ" / "くもり" / "ハロゲン" のいずれかを選んでください。"ワンタッチ" を選んで調整してください。"x.v.Color" が "入" の状態で撮影した映像を再生するとき、必要に応じてテレビを設定してください。