

---

### 再生に失敗しました

SDカードを入れ直してください。

SDカードの端子の汚れを取り除いてください。

SDカードを入れてから、電源を入れてください。

振動や衝撃を与えないようにしてください。