

Het menu gebruiken

Er zijn drie soorten menu's in dit apparaat.

- Hoofdmenu - Menu dat alle specifieke items bevat voor respectievelijk de video-opname-, stilstaand beeld-opname-, video-afspeel- en stilstaand beeld-afspeelstanden.
- **⚙** (NORMAAL)-menu in het hoofdmenu-Menu dat alle gewone items bevat voor de video-opname-, stilstaand beeld-opname-, video-afspeel- en stilstaand beeld-afspeelstanden.
- **S** (snelkoppelingen gezicht)-menu-Menu dat de functies die verband houden met gezichten ophaalt in het hoofdmenu, in de video- of de stilstaand beeld-opnamestand.