

**Ik kan het menu BACKUP niet uitschakelen.**

Schakel de stroom van dit apparaat en van de DVD-writer uit, of verwijder de lichtnetadapter.