

Het gewone menu gebruiken

U kunt items van de gewone instellingen configureren, ongeacht de stand waarin het gewone menu wordt gebruikt.

- 1 Tik op "MENU".
 - Het menu verschilt afhankelijk van de gebruikte stand.



- 2 Tik op "⚙️".



- 3 Tik op de gewenste instelling.



OPMERKING :

- Om het scherm te verlaten
Tik op "X" (afsluiten).
- Terugkeren naar het vorige scherm
Tik op "←" (terugkeren).
- Het hulpbestand weergeven
Tik op "?" (help) en tik op het item.