

GEEN BESTANDEN

Wijzig de instelling van "OPN. MEDIA V. FOTO", "OPN. MEDIA V. VIDEO", "OPN. VIDEO NR SLOTS", of "OPN. FOTO NR SLOTS" in het menu "NORMAAL", en controleer of er geen bestanden op het andere medium worden opgenomen.