

AFSPELEN MISLUKT

- Verwijder de SD-kaart en steek ze terug in.
- Maak de contactpunten van de SD-kaart schoon.
- Steek de SD-kaart in voor u het apparaat inschakelt.
- Stel deze eenheid niet bloot aan harde schokken of trillingen.