

OPNEMEN GEANULLEERD

Stel "OPN. MEDIA V. VIDEO" in op "SD", en maak vervolgens opnamen op een SD-kaart.

Schakel dit apparaat uit en schakel deze terug in.

Bescherm het apparaat tegen trillingen en schokken.