

---

### 同じ映像が長く止まって見える

高速対応(Class4 以上)のSD カードをお使いください。  
SD カードの端子部を乾いた綿棒などで清掃してください。  
"共通"メニューの"SDフォーマット"を実行してください。(データはすべて消えます。)