

シーンを選んで撮影する

代表的なシーンを最適な設定で撮影できます。

1 "MENU"をタッチする



2 "シーンセレクト"をタッチする



- ^ または v をタッチすると、画面をスクロールできます。
- × をタッチすると、メニューを閉じます。
- ◀ をタッチすると、前画面に戻ります。

3 シーンを選んでタッチする



- × をタッチすると、メニューを閉じます。
- 設定すると、選択したシーンがすぐに表示されます。

※画像はイメージです。

設定	エフェクト
<p> ナイトアイ</p>	<p>周囲が薄暗いときは、スローシャッターになり、自動的に感度を上げて明るくします。手ぶれしないように三脚を使用してください。</p> <p>OFF ON </p>
<p> スポットライト</p>	<p>ライトの中の人物が明るくなりすぎないようにします。</p> <p>OFF ON </p>

メモ：

- "タイムラプス撮影"のときは、"シーンセレクト"のすべてのシーンが設定できません。