


Menú común

- 1 Seleccione el modo vídeo o imagen fija.



- 2 Pulse  para seleccionar el modo de reproducción.



- 3 Pulse "MENU".



- 4 Pulse .



Ajuste	Detalles
AJUS.RELOJ	Restablece la hora actual o se ajusta a la hora local cuando utiliza esta unidad en el extranjero.
TIPO INDIC. FECHA	Ajusta el orden del formato de visualización del año, mes, día y hora (24H/12H).
LANGUAGE	El idioma en el que se muestra la información de la pantalla puede cambiarse.
BRILLO PANTALLA	Ajusta el brillo del monitor LCD.
SOPORTE GRAB. VÍDEO	Ajusta los medios de grabación y reproducción de los vídeos.
SOPORTE GRAB. FOTO	Ajusta los medios de grabación y reproducción de imágenes fijas.
GRAB. VÍDEO EN RAN.	Ajusta la ranura de la tarjeta de grabación/reproducción de vídeos.
GRAB. FOTOS EN RAN.	Ajusta la ranura de la tarjeta de grabación/reproducción de imágenes fijas.
SONIDO FUNCIONAM.	Enciende y apaga el sonido de funcionamiento.
DESCONEXIÓN AUTOM.	Si ajusta esta opción, evita la situación de olvidarse de apagar la alimentación.
REINICIO RÁPIDO	Reduce el consumo de energía en el plazo de 5 minutos después de haber cerrado el monitor LCD a un tercio de lo utilizado durante una grabación.
MODO DEMO	Introduce las características especiales de esta unidad en forma de extracto.
AJUSTE PANT. TÁCTIL	Ajusta la posición de respuesta de los botones en la pantalla táctil.
VER EN TV	Muestra los iconos y la fecha y hora en una pantalla del televisor.
SALIDA DE VÍDEO	Ajusta la proporción de aspecto (16:9 ó 4:3) según el televisor de conexión.

Ajustes de menú

SALIDA COMPONENTES	Ajusta la definición de la salida de vídeo desde el conector COMPONENT.
SALIDA HDMI	Ajusta la definición de la salida de vídeo desde el mini conector HDMI.
CONTROL HDMI	Ajusta las operaciones de ON/OFF cuando el TV y esta unidad están conectados con un mini conector HDMI.
AUTO FINALIZAR	Finaliza los discos creados automáticamente, de forma que puedan ser reproducidos en dispositivos compatibles.
CONFIG. DE FÁBRICA	Regresa todos los ajustes a los valores predeterminados.
ACTUALIZAR	Actualiza las funciones de esta unidad a la última versión.
ACTUAL. SOFTWARE PC	Actualiza el software de PC incluido de esta unidad a la última versión.
FORMATEAR MEM INT	Elimina todos los archivos de la memoria integrada.
FORMATEAR TARJETA SD	Elimina todos los archivos de la tarjeta SD.
BORAR MEM INTEGRADA	Ejecute este proceso si se va a deshacer de esta unidad o si se la da a otra persona.