

NO HAY ARCHIVOS

Cambie el ajuste de “SOPORTE GRAB. FOTO” o “SOPORTE GRAB. VÍDEO” en el menú “GENERAL”, y compruebe que los archivos no se graben en otros medios.