

Captura de imágenes fijas durante una grabación de vídeo

Las imágenes fijas se pueden capturar presionando el botón SNAPSHOT en modo vídeo (modo de espera o grabación).



- “PHOTO” se ilumina en la pantalla cuando se captura una imagen fija.



- Las imágenes fijas capturadas durante la grabación de vídeo se almacenan en el ajuste de destino en “SOPORTE GRAB. FOTO”.

Nota :

- El tamaño de la imagen fija capturada en modo de vídeo es de 1920 x 1080.
 - El funcionamiento no es válido en las siguientes condiciones:
 - cuando aparece el menú
 - cuando se muestra información del archivo o información de la carga restante de la batería
 - cuando “SUBVENTANA DE CARA” se encuentra configurado
 - cuando “EFECTO ANIMADO” se encuentra configurado
 - Las imágenes fijas no pueden ser capturadas durante la grabación de vídeo si los cables están conectados al conector HDMI (con otra salida que no sea 1080i) o a un conector AV.
-