No se puede encontrar un archivo grabado.

Cancele la función de búsqueda por fecha.
Cambie el medio de reproducción pulsando /SD en la pantalla táctil.
Cambie el ajuste en “SOPORTE GRAB. VÍDEO” o “SOPORTE GRAB. FOTO”(no se muestran los archivos de otros medios).
Seleccione “REPR. OTRO ARCHIVO” del menú. (Se pueden reproducir los archivos de vídeo que han dañado la información de gestión).