

## 在电视机上显示

电视屏幕上的显示图标和日期/时间。

设置	详细说明
关	不在电视机上显示图标和日期/时间。
开	在电视机上显示图标和日期/时间。

注：——

- 如果经由 HDMI 接口连接电视机,那么即使设为“开”,在视频播放过程中,电视上也不会显示按键(图标)和日期/时间。

## 显示项目

- 1 轻按“MENU”。



- 2 轻按“⚙️”。



- 3 轻按“在电视机上显示”。

