
长时间显示同一图像。

使用高速 SD 卡(Class 4 或更高)。

用干棉球或类似的东西清洁 SD 卡的端子。

执行“共用”菜单中的“格式化 SD 卡”。(所有数据都将删除。)