

---

## 没有文件

更改“共用”菜单中“图像记录媒体”、“视频记录媒体”、“将视频录制到插槽”或“将静态图片录制到插槽”的设置,并确保文件没有录制到其他媒体上。