
找不到录好的文件。

取消日期搜索功能。

在触屏上轻按 ，更改播放媒体。

更改“图像记录媒体”、“视频记录媒体”、“将视频录制到插槽”或“将静态图片录制到插槽”中的设置。（其他媒体上的文件不显示。）

选择菜单中的“播放其他文件”。（不能播放管理信息不完整的视频文件。）