
摄录被取消

把“视频记录媒体” 设为“SD” , 然后录到 SD 卡。
关闭本机并再次启动。
保护本机免受振动和震动。