
電源が入っていないか、または非対応の USB 機器です

接続した USB 機器の電源を入れてください。
DVDライターに AC アダプターを接続してください。