

**バックアップメニューに入ったときメニューから抜けられない**

本機と DVD ライターの電源を切るか、AC アダプターを取りはずしてください。