

---

### 再生に失敗しました

SDカードを入れ直してください。  
SDカードの端子の汚れを取り除いてください。  
SDカードを入れてから、電源を入れてください。  
振動や衝撃を与えないようにしてください。