

## 別売アクセサリ

別売のバッテリーパックなどをお使いになれば、長時間の撮影も可能になります。

品名	説明
バッテリーパック ● BN-VG114 ● BN-VG121 ● BN-VG138	● 長時間の撮影が可能になります。また、予備のバッテリーとしてお使いいただけます。
バッテリーチャージャー ● AA-VG1	● 本機を使わずに、バッテリーを充電できます。
HDMI ケーブル ● VX-HD310ES ● VX-HD315ES ● VX-HD320 ● VX-HD330	● テレビで高画質で見るために使用します。 ● 映像、音声および機器間での制御信号の伝送をします。

メモ：

- 地域によっては、上記の別売アクセサリが対応していない場合があります。
- 詳しくは、カタログ、ホームページをご覧ください。  
<http://www.jvc-victor.co.jp/dvmain/acc.html>
- BN-VG114 は、本機付属のバッテリーと同じ製品です。

## 撮影時間の目安(バッテリー使用時)

バッテリー	実撮影時間	連続撮影時間
<b>BN-VG114</b> (付属品)	40 分	1 時間 15 分
<b>BN-VG121</b>	1 時間 5 分	1 時間 55 分
<b>BN-VG138</b>	1 時間 55 分	3 時間 25 分

- "ライト"が"切"、"モニター明るさ"が"3"(標準)のときの値です。
- 実撮影時間は、ズームの使用や、撮影と停止の繰り返しなどで短くなります。(撮影予定時間の約 3 倍分を用意することをおすすめします)
- 十分に充電しても、撮影時間が短くなったときはバッテリーの寿命です。(新しいものに交換してください)