

付属品を確かめる

万が一、不足品や不良品がございましたら、お買い上げの販売店、または最寄りのサービス窓口にお問い合わせください。

イラスト	説明
	<p>ACアダプター AC-V11</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 本機と接続して、バッテリーの充電をするときに使用します。室内で撮影、再生するときにもご使用できます。
	<p>バッテリーパック BN-VG114</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 本機に取り付けて電源を供給します。
	<p>ワイヤレスリモコン RM-V760U</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 本機を離れた場所から操作するときを使用します。
	<p>HDMI ミニケーブル</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 撮影した映像をテレビで高画質で再生するとき、本機とテレビを接続するために使用します。
	<p>AV ケーブル</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 撮影した映像をテレビで再生するとき、本機とテレビを接続するために使用します。
	<p>USB ケーブル (Aタイプ-ミニBタイプ)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 本機とパソコンを接続するときを使用します。
	<p>フェライトコア(大) (AV ケーブル用) フェライトコア(小) (AC アダプター用)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 本機と外部機器を接続したときに発生するノイズを軽減できます。
	<p>基本取扱説明書</p> <ul style="list-style-type: none"> ● よくお読みになり、必要なときに読めるよう大事に保管してください。

準備する

メモ：

- SD カードは別売です。
 - 海外で AC アダプターを使うときは、訪問国や地域に合った市販の変換プラグをご用意ください。
-