


---

### 撮影したはずの動画や静止画が一覧表示されない

日付検索を解除してください。

タッチパネルの  ボタンをタッチして、再生するメディアを切り換えてください。