

## テレビにつないで見る

本機をテレビにつないで見ることができます。見る映像(3D映像/2D映像)によって、テレビと最適な方法で接続してください。

- お使いのテレビの取扱説明書もご覧ください。

### テレビの表示が不自然なとき

症状	対処
テレビに正常に表示されない	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ケーブルを抜き差ししてください。</li> <li>• 本機の電源を入れ直してください。</li> <li>• バッテリー残量が少ないときは、映像が正常に表示されないことがあります。ACアダプターをお使いください。</li> </ul>
テレビに縦長に映る	<ul style="list-style-type: none"> <li>• "共通"メニューの"ビデオ出力"を"4:3"に変更してください。</li> </ul>
テレビに横長に映る	<ul style="list-style-type: none"> <li>• テレビ側で画面を調整してください。</li> </ul>
不自然な色で映る	<ul style="list-style-type: none"> <li>• "x.v.Color"を"入"にして撮影したときは、テレビ側の「x.v.Color」の設定を「入」にしてください。</li> <li>• テレビ側で画面を調整してください。</li> </ul>
3D映像にならない	<ul style="list-style-type: none"> <li>• "共通"メニューの"HDMI出力"を"一部のテレビ用"に変更してください</li> </ul>
映像が2重に見える	<ul style="list-style-type: none"> <li>• シーンによっては被写体が2重に見えることがあります。手で視差を調整したり、テレビの画質などを調整すると、見えにくくなる場合があります。このようなときは2D映像で視聴してください。(お使いのテレビの取扱説明書もご覧ください)</li> </ul>
HDMI CECが正常に動作せずに、本機とテレビが連動しない	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HDMI CEC規格に対応したテレビに接続した場合、テレビの仕様によっては、本機の動作に予期せぬ影響を及ぼすことがあります。すべてのテレビとの動作を保証するものではありません。"HDMI機器制御"を"切"にしてください。</li> </ul>
表示言語が変わった	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 違う言語に設定したテレビとHDMIミニケーブルで接続するときに発生する場合があります。</li> </ul>

### ご注意:

- ファイルにアクセスしているときは、記録メディアを出したり、電源を消したりしないでください。動作中にバッテリーの残量がなくなったら、データが破損する原因になりますので、必ず付属のACアダプターを使用してください。記録メディアのデータが壊れた場合、メディアをフォーマットしてください。

### メモ:

- 3D映像を長時間視聴すると、疲労感や不快感などの異常を感じる場合があります。本機は3D映像を視聴しているとき、30分ごとにメッセージを表示します。メッセージを表示させないようにするには、"3D注意表示"を"切"に変更してください。
- 近くの被写体が左右にずれて見えてしまうときや遠景で立体感が弱くなる場合、視差を調整することにより、見えかたを変えることができます。