
映像がカクカクした動きに見える

高速対応(Class4 以上)のSD カードをお使いください。
SD カードの端子部を乾いた綿棒などで清掃してください。
"共通"メニューの"SDフォーマット"を実行してください。(データはすべて消えます。)
Everio MediaBrowser 3 BE で再生のときは、パソコンの性能をご確認ください。