
DISK EINLEGEN/DISK WECHSELN

Öffnen Sie das Diskfach des DVD-Recorders oder des externen Blu-ray-Laufwerks, prüfen Sie die BD/DVD, legen Sie sie wieder ein und schließen Sie dann das Diskfach.

Tauschen Sie die Disk im DVD-Recorder oder im externen Blu-ray-Laufwerk aus.