
Die Fernbedienung funktioniert nicht. (für GZ-HM960)

Tauschen Sie die Batterie aus.

Stellen Sie „FERNBEDIENUNG“ im Menü „ALLGEMEIN“ auf „EIN“.

Die Fernbedienung funktioniert im Freien oder an extrem hellen Standorten möglicherweise nicht.