

Bedienung des Menüs ALLGEMEIN

Mithilfe des Menüs Allgemein können Sie allgemeine Menüpunkte unabhängig vom Modus konfigurieren.

- 1 Berühren Sie „MENU“.

 - Das Menü variiert je nach gewähltem Modus.



- 2 Berühren Sie „“.



- 3 Berühren Sie die gewünschte Einstellung.



HINWEIS :

- Zum Verlassen des Bildschirms
Berühren Sie „X“ (Beenden).
- Um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren
Berühren Sie „“ (Zurück).
- Zum Anzeigen der Hilfedatei
Berühren Sie „?“ (Hilfe) und den Menüpunkt.