

Wiedergabe mit einem DVD-Recorder

Sie können die mit diesem Gerät erstellten DVDs wiedergeben.

- 1 Bereiten Sie einen DVD-Recorder vor.
 - Legen Sie die abzuspielende DVD in den DVD-Recorder ein.
- 2 Berühren Sie im Menü SICHERUNG den Punkt „WIEDERGABE“.



- Ein Index (Miniaturbildanzeige) der Videos auf der Disk wird eingeblendet.
- 3 Berühren Sie die Datei, um die Wiedergabe zu starten



- Berühren Sie „↶“, um zum Menü „SICHERUNG“ zurückzukehren.
- Einzelheiten zur Wiedergabe von Videos finden Sie unter „Bedientasten für die Videowiedergabe“ (s. 0)“.
- Zum Beenden stoppen Sie die Wiedergabe und schalten den Camcorder aus, indem Sie etwa 2 Sekunden lang die Taste  drücken. Ziehen Sie anschließend das USB-Kabel ab.

HINWEIS :

- Bei der Wiedergabe einer im DVD-Video Format erstellten Disk werden keine Informationen, wie Datum oder Zeit, angezeigt.
- Disks, die mit einem DVD-Recorder oder einem externen Blu-ray-Laufwerk erstellt wurden, sowie Dateien, die auf eine externe Festplatte kopiert wurden, können für die Wiedergabe in 3D umgewandelt werden. (für GZ-HM960)