KEINE DATEIEN

Ändern Sie die Einstellungen für „AUFN.-MEDIUM FOTO“ oder „AUFN.-MEDIUM VIDEO“ im Menü „ALLGEMEIN“ und vergewissern Sie sich, dass die Daten nicht auf das andere Medium aufgenommen werden.