

DISC PLAATSEN/DISC WIJZIGEN

Open de lade van de DVD-writer of de externe Blu-ray-drive, controleer en reset de BD/DVD en sluit de lade.

Plaats de disk terug in de DVD-writer of de externe Blu-ray-drive.