

De afstandsbediening werkt niet. (voor GZ-HM960)

Vervang de accu.

Stel "AFSTANDBEDIENING" in het menu "NORMAAL" in op "AAN".

De afstandsbediening werkt mogelijk niet buiten of op plaatsen die blootgesteld zijn aan sterk licht.