

Afspelen met een externe Blu-ray-drive

U kunt de Blu-ray-disks afspelen die op dit apparaat zijn gemaakt.

- 1 Bereid een externe Blu-ray-drive voor.
 - Plaats de af te spelen Blu-ray-disk in de externe Blu-ray-drive.
- 2 Tik op "AFSPELEN" in het BACKUP-menu.



- Er verschijnt een indexscherm (miniaturweergave) van de video's op de disk.
 - Tik op "←" om terug te keren naar het menu "BACKUP".
- 3 Tik op het bestand om het afspelen te starten.



- Zie "Bedieningsknoppen voor Videobeelden afspelen" (pag. 0) voor meer informatie over het afspelen van video's.
- Om af te sluiten stopt u het afspelen en schakelt u de camcorder uit door gedurende ongeveer 2 seconden de knop ingedrukt te houden. Trek vervolgens de USB-kabel uit.

OPMERKING :

- Als u een disk afspeelt die is gemaakt in de DVD-Video-indeling, worden er geen gegevens zoals datum en tijd weergegeven.
- Disks die gemaakt zijn met een DVD-writer of een externe Blu-ray-drive en bestanden die gekopieerd zijn naar een externe harde schijf kunnen worden geconverteerd naar 3D voor het afspelen. (voor GZ-HM960)