

AFSPELEN MISLUKT

Verwijder de SD-kaart en steek ze terug in.
Maak de contactpunten van de SD-kaart schoon.
Steek de SD-kaart in voor u het apparaat inschakelt.
Stel deze eenheid niet bloot aan harde schokken of trillingen.