

Disks maken met een DVD-writer (voor GZ-HM960)

U kunt de opgenomen bestanden kopiëren naar disks of de gemaakte disks afspelen met een optionele DVD-writer.

Compatibele DVD-writers

Productnaam	Beschrijving
DVD-writer • CU-VD3	Hiermee kunt u de beelden die werden opgenomen op dit apparaat kopiëren naar een DVD zonder gebruik te maken van een PC.
DVD-writer • CU-VD50	Maakt DVD's en werkt als een extern DVD-station als het is aangesloten op een PC. Gemaakte DVD's kunnen ook worden afgespeeld, door de CU-VD50 aan te sluiten op een TV.

Disks maken met een DVD-writer

■ Een DVD-writer voorbereiden

■ Kopiëren naar disks

■ Andere bewerkingen

OPMERKING :

- Als er van vele bestanden een backup moet worden gemaakt, kan het even duren voor de backup is voltooid. Wacht een tijdje zolang het statuslampje knippert, want dit wijst op een normale werking.
- Datum en tijd opgeslage als ondertitels op de aangemaakte disks.

Het medium van de DVD-writer wijzigen.

Stel het mediumtype in volgens de geladen DVD.

- 1 Een DVD-writer voorbereiden
- 2 Tik op "OPN. MEDIUM WIJZIGEN" in het "BACKUP"-menu.



- 3 Tik op "DVD(AVCHD)" of "DVD-Video".



- Het medium wordt veranderd in het aangetikte item. Wijzig de juiste instelling in overeenstemming met de disk.
- Als u "DVD(AVCHD)" selecteert kunt u video's opslaan op een DVD in high definition-kwaliteit.
- Als u "DVD-Video" selecteert kunt u video's opslaan op een DVD nadat ze geconverteerd werden naar de standaard beeldkwaliteit.