

Afspelen met een DVD-writer

U kunt de DVD's afspelen die op dit apparaat zijn gemaakt.

- 1 Een DVD-writer voorbereiden
 - Plaats de af te spelen DVD in de DVD-writer.
- 2 Tik op "AFSPELEN" in het BACKUP-menu.



- Er verschijnt een indexscherm (miniaturweergave) van de video's op de disk.
- 3 Tik op het bestand om het afspelen te starten.



- Tik op "Q" om terug te keren naar het menu "BACKUP".
- Zie "Bedieningsknoppen voor Videobeelden afspelen" (pag. 0) voor meer informatie over het afspelen van video's.
- Om af te sluiten stopt u het afspelen en schakelt u de camcorder uit door gedurende ongeveer 2 seconden de  knop ingedrukt te houden. Trek vervolgens de USB-kabel uit.

OPMERKING :

- Als u een disk afspeelt die is gemaakt in de DVD-Video-indeling, worden er geen gegevens zoals datum en tijd weergegeven.
- Disks die gemaakt zijn met een DVD-writer of een externe Blu-ray-drive en bestanden die gekopieerd zijn naar een externe harde schijf kunnen worden geconverteerd naar 3D voor het afspelen. (voor GZ-HM960)