

De kleur ziet er anders uit.

Stel "WITBALANS" in het opnamemenu in op "HANDMATIG". Kies uit "FIJN" / "BEWOLKT" / "HALOGEEN", afhankelijk van de lichtbron.

Selecteer "HANDMATIGE WB" en pas de overeenkomstige instellingen aan.

Als de video werd opgenomen met de "x.v.Color" ingesteld op "AAN", wijzig dan de instelling naar wens op TV.