

INSERTAR DISCO/CAMBIAR DISCO

Abra la bandeja de la grabadora de DVD o una unidad externa de Blu-ray, compruebe y restablezca el BD/DVD y, posteriormente, cierre la bandeja. Sustituya el disco de la grabadora de DVD o una unidad externa de Blu-ray.