

Conexión y visualización en un televisor

Puede conectar esta unidad a un televisor para su reproducción. Seleccione la manera más adecuada de realizar la conexión al TV según la imagen que desee visualizar (imagen en 3D/2D).

- Consulte también el manual de instrucciones del televisor en uso.

Visualizaciones anormales en el televisor

| Problema | Acción |
|--|---|
| Las imágenes no aparecen en el televisor adecuadamente. | <ul style="list-style-type: none"> • Desconecte el cable y vuelva a conectarlo. • Apague esta unidad y vuelva a encenderla. • Es posible que las imágenes no aparezcan correctamente cuando la carga de la batería restante sea baja. Use un adaptador de CA. |
| Las imágenes se proyectan verticalmente en el televisor. | <ul style="list-style-type: none"> • Ajuste "SALIDA DE VÍDEO" del menú "GENERAL" en "4:3". |
| Las imágenes se proyectan horizontalmente en el televisor. | <ul style="list-style-type: none"> • Ajuste la pantalla del TV según corresponda. |
| El color de las imágenes es extraño. | <ul style="list-style-type: none"> • Si el vídeo se ha grabado con "x.v.Color", ajuste en "ON", ajuste x.v.Color del TV en encendido. • Ajuste la pantalla del TV según corresponda. |
| Las imágenes en 3D no se visualizan en 3D. (para GZ-HM960) | <ul style="list-style-type: none"> • Ajuste "SALIDA HDMI" del menú "GENERAL" en "CIERTOS TIPOS TV". |
| Se ven imágenes dobles. (para GZ-HM960) | <ul style="list-style-type: none"> • Pueden verse imágenes dobles del sujeto, dependiendo en la escena. También podría hacerse difícil ver las imágenes después de ajustar el paralaje manualmente o de modificar la calidad de vídeo en el TV. En ese caso, se recomienda reproducir el vídeo en modo 2D. (para obtener más información, consulte el manual de instrucciones del TV). |
| Las funciones HDMI-CEC no funcionan correctamente y el TV no funciona con esta unidad. | <ul style="list-style-type: none"> • Es posible que los TV funcionen de manera diferente dependiendo de las especificaciones, incluso si son compatibles con HDMI-CEC. Por lo tanto, no se puede garantizar el funcionamiento de las opciones HDMI-CEC de esta unidad en todos los TV. En estos casos, ajuste "CONTROL HDMI" en "OFF". |
| El idioma en el que se muestra la información de la pantalla cambia. | <ul style="list-style-type: none"> • Es posible que ocurra si se conecta esta unidad a un TV con un ajuste de idioma diferente utilizando un mini cable HDMI. |

Precaución :

- No retire el medio de grabación ni realice ninguna otra operación (como por ejemplo apagar la alimentación) mientras está accediendo a archivos. Asimismo, asegúrese de utilizar el adaptador de CA proporcionado ya que los datos del medio de grabación se pueden dañar si la carga de la batería se termina durante una operación. Si los datos del medio de grabación se dañan, formatee el medio de grabación para poder utilizarlo nuevamente.

Nota :

- Es posible que se experimente fatiga o incomodidad si mira imágenes en 3D durante un tiempo prolongado. Cuando mire imágenes en 3D en esta unidad, aparecerá un mensaje cada 30 minutos. Para apagar la visualización de mensajes, configure "ALERTA VISIÓN 3D" a "OFF". (para GZ-HM960)
- Si parece que las imágenes izquierda y derecha de un objeto cercano a la cámara no están alineadas, o que el efecto 3D de un objeto distante es

débil, puede cambiar la forma en que se ven ajustando el paralaje. (para GZ-HM960)