

**No se puede apagar el menú COPIA DE SEGURIDAD.**

Apague la alimentación de esta unidad y la grabadora de DVD o retire el adaptador de CA.